

Unsere Empfehlung zur postoperativen Versorgung von Vorfuß-Operationen...

HiMi-Nr.
31.03.03.5038



OrthoWedge
Vorfußentlastungsschuh

TwinShoe
Ausgleichsschuh

HiMi-Nr.
31.03.03.4026



MedSurg™
Postoperationsschuh



TAS®
Hallux Valgus Zehenschiene

HiMi-Nr.
23.06.01.0003
23.06.01.0010



Body Armor® Walker II
AirTraveler™ Walker



Body Armor® Cast Shoe
Gipsschuh



DARCO

... bei folgenden Indikationen:

Austin / Chevron-Osteotomie

Scarf-Osteotomie

Akin-Osteotomie

Weil-Osteotomie

Closing-Wedge-Osteotomie

Opening-Wedge-Osteotomie

Crescentic-Osteotomie

TMT 1 (Lapidus)-Arthrodesis

Youngswick-Osteotomie

MPG-Arthrodesis

Gipsversorgung

OrthoWedge
MedSurg™
TAS® Schiene
Body Armor® Walker II
AirTraveler™ Walker
Body Armor® Cast Shoe
SlimLine®

>	>	>				
>	>	>				
>	>					
>	>					
>	>	>				
>	>	>				
>			>	>		
>	>	>				
>	>					
					>	>*



Denken Sie an den Höhenausgleich und
verordnen Sie unseren passenden TwinShoe.

* HIMN 31.03.03-4025